# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>



# 東芝真空圧力『江江保温釜 家庭用

# 取扱説明書

お料理メニュー付

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

形 名

1.0L タイプ

# RC-10VGD

1.8L タイプ

# RC-18VGD



日本国内専用 Use only in Japan

#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝真空圧力 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を 必ず読んで、正しく安全にお使いください。

# もくじ

安全上のご注意	2
お願い	5
各部のなまえ	
ふたの開閉について	7
内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)	8
真空サインについて	8
ご飯の炊きかた	
炊飯前の点検	. 9
基本の手順	10
おいしいご飯のポイント	11
■ 炊飯コースについて	12
いろいろなご飯の炊きかた	14
炊飯コースの設定のしかた	16
わが家ごはんメモリーについて	17
■ 予約炊飯のしかた	18
■ 保温について(再加熱)	20
■ 設定変更のしかた ·······	22
■ お料理メニュー	24
= ** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27
●炊飯時間の表示●使用中の音●よくある質問…	31
お手入れ(煮沸クリーニング)	32
うまくできない/こんなときは	34
エラー表示	38
エン - 衣小 仕様	38
保証とアフターサービス	39
	40
保証書	40
ク 炊飯容量と炊飯時間の目安 1	4
イ 時計の合わせかた	9
ッ ク 停電したとき 3	37
検 リチウム電池について 3	37
索   ご相談センター 3	39

# 安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

佐 「死亡」や「重傷」を負う 一 可能性が想定される内容

↑ 注意 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電 などを防ぐために



### 異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セン ターに点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回って いない。



### 分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げ の販売店または、東 芝生活家電ご相談 センターにご相談 ください。





吸・排気口やすきまに異物を入 れない

特にピンや針金などの金属物





水につけたり、 水をかけたり しない





子供だけで使わ せたり、幼児の 手の届く所で使 わない





炊飯中はふたを開けない

### 雷源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



● 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

- 延長コードを使う場合は、定格 15A (1500W) 以上のものを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む
- ●電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く

ほこりは乾いた布でふき取ってください。



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



- ●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない
- ■コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

# 圧力炊飯方式 のため、必ずお守りください

炊飯中は圧力がかかるため、取り扱いを誤ると危険です

#### 突然のふた開きによる やけどを防ぐために




ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める





炊飯前に、異物が付いていないか 確認し、フィルターを取り付ける ※確認方法は9ページをご覧ください。







● 炊込みご飯は早炊き・そくうまコー スで炊かない

早炊き・そくうまコースは高火力で 炊くため、内ぶたに具が詰まりやす くなります。

■ 蒸気出口(フィルター・圧力調整部・ 安全弁・逆止弁)をふさぐような ものを入れない

#### 《使用してはいけない例》

- ・青菜などシート状になる具材
- ・クッキングシート・アルミ箔・ラッ プ・あく取りシート
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する料理

### 内容物が噴出することによる やけどを防ぐために



- 「圧力〕表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない 炊飯途中で切キーを押したり、停電 になったときにふたを開ける場合は、 [圧力] 表示が消灯したことを確認し てからふたを開けてください。
- フックボタンが重くてふたが開かないと きは、無理にフックボタンを押さない 本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

### 高温の蒸気による やけどを防ぐために



● 蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





● 炊飯中は本体を揺らしたり、持ち 運びしない

#### **ふきこぼれによる** やけどを防ぐために



●蒸気口を確実に取り付ける



●取扱説明書に記載以外の用途には 使わない

#### 《使用してはいけない調理例》

- ・分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- のり状になるカレーやシチューの ルーなどの粘性のある料理
- ・多量の油を使う料理
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい料理
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する料理
- おかゆ・玄米は水が多いため、早炊き コースなど、他のコースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の線 以上に水を入れて炊飯・調理をしない

# 安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

# 注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

#### こんな所で使わない



● 水のかかる所や、火気の近く



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 吸・排気口をふさぐようなものの上 紙・布・じゅうたん・ビニール袋など。
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。



● 壁や家具などの近く

キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がごもらないようにしてください。

● 荷重強度が不足しているスライド式 テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 15kg 以上、1.8L タイプで 20kg 以上の ものをお使いください。

● ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

#### やけどを防ぐために



●使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板・枠な どの高温部に触れない



- お手入れは本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。
- ●炊飯後・調理後、ふたを開けると きは蒸気や内ぶたから落ちる熱い 水滴に気をつける



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

#### 安全にお使いいただくために



● 医療用ペースメーカーをお使いの かたは、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

# 電源プラグ・コードの取り扱い



●コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



# お願い

# 故障や誤動作を防ぐためにお守りください

#### 設置場所について

直射日光が当たる所・油などが飛び散る所に 置かない

変色・変形の原因になります。

本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸・排気口などから、ほこ りや中が入ると故障の原因になります。

テレビ・ラジオ・電話など、磁気に弱い無線機器の近くに置かない テレビなどに雑音が入る原因になります。

で使用について

#### 水滴・異物が付いたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、真空になら ない、故障などの原因になります。 ※確認方法は9ページをご覧ください。

●内ぶたの各部や内ぶたパッキン、内釜のふち、真 空吸気口、真空排気口、クランプ受け部・クラン プ部に異物が付いていると真空になりません。

#### 空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

#### 磁気に弱いものを近づけない

磁気カード/磁気テープ類

- ・キャッシュカード
- · 自動改札定期券
- ・カセットテープ など

記録が消える原因になります。

#### ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。



本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

## 内釜について

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜内面・内ぶたの『フッ素樹脂加工』の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

# 「傷・塩分・酸・洗剤にご注意!」

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。



たわし 金属たわし ナイロンたわし







- クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- 酢を使わない。
- しゃもじで強くこすらない。 ザルでたたかない。
- 金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によってフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

# 各部のなまえ

真空排気口

内面:フッ素樹脂加丁(5ページ)

- ■初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・フィル ター・蒸気口・付属品を洗ってください。(32ページ)
- ■使い始めはプラスチックなどのにおいがすることがあ りますが、で使用にともないなくなります。(37ページ)





フィルター (毎回、はずして洗う) 異物の詰まりを防止します。

枠 (金属製)

◇ 炊飯中・炊飯後は高温に なるため、触らない

形名・定格表示部(背面) 使用上の注意表示

ハンドル

吸気口・排気口(底面)



**コード**(コードリール式) コードのねじれを直し、 少し引いてから戻すと巻 き込まれます。 (赤印以上は引き出さない)




電源プラグ

内釜

クランプ受け部

温度センサー

炊飯、切キーに凸マークと、キーの近くに点字が付いています。



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込 んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら…37ページ)

# ふたの開閉について

# ■ ふたを開ける

フックボタンを 押すとふたが開く



- 医力 表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない
- ○フックボタンが重くてふたが開か ないときは、無理にフックボタン を押さない(開けかた…36ページ)

圧力式のため、ふたが開く まで少し時間がかかります。 保温中など本体が温かいと、 冷えているときよりも時間が かかります。



保温中

真空サインが点灯しているとき

フックボタンを 『2回押す』とふたが開く

- 1回目で真空を解除し、2回目でふたが開きます。
- フックボタンをゆっくりと押し込んだ場合など、押しかたによっ ては1回でふたが開くことがありますが、故障ではありません。

### 途中でふたを開けるとき

炊飯中は安全のためロックがかかり、フックボタンを押してもふたは開きません。 やむをえず途中でふたを開けるときは、以下の手順に従ってください。

蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、手や顔を近づけない

切キーを押す(♪ピッピッピッピッ)

2分間、お待ちください

2:00 からの カウントダウン

ブザーが鳴るまで、ふたを開けること はできません。

※ただし、切キーを押して♪ピーと鳴った ときは、ふたを開けることができます。

ブザーが鳴ったら、ふたを開ける

● 圧力表示が消灯していることを確認 してから、ふたを開ける



○ フックボタンが重くてふたが開かない ときは、無理に開けない

(炊飯を続ける場合は、始めから操作をやり直してください。 ただし、うまく炊けないことがあります)

# ■ ふたを閉める

●付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたが閉まりません。



音がするまで押す

♪ふたを閉める前には、クランプ 受け部に異物がないことを確認 する (9ページ)

圧力式のため密閉度が高く、 閉まりにくく感じることが あります。

保温中など本体が温かいと、 冷えているときよりも閉まり にくく感じます。

# 内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)

# ■内ぶたをはずす



①片手でつまみを持つ

※内ぶたが手前に倒れないように、片手でつまみを持ってください。

# フィルターの取り付け



つまみが垂直になる まで回す。

- ※カチッと音がするまで回さないと、炊飯中にはずれます。
- はずすときは、反対 方向に回す。

# ■内ぶたを付ける



· 凸部(2カ所)

①差し込み部を凸部に のせるようにして、 奥側に差し込む



(②「カチッ」と音が するまで上側を 押し込む

確実に差し込む

# ■ 蒸気口を 本体からはずす



取り付けるときは、押し入れる


# ■ 開ける

ケースとキャップを つかみながら、ロッ クをはずす



■ 閉じる

ケースのツメをキャップの穴に 差し込み、ロックを確実に閉める



● キャップの内側に付いている蒸気ロシールパッキンがはずれた 場合は、溝に押し入れてください。

# 真空サインについて



● 炊飯開始時\*、予約開始時に点灯し、しばらくすると消灯します。 予約中は、炊飯開始まで3時間に1回点灯します。 (点灯時間は、炊飯コース・水温・予約時間などによって異なります)

(無灯時间は、炊飯コース・水温・予約時间などによりて乗なります) \*:庫内や内ぶたが温かいまま炊飯すると、炊飯開始時に点灯しないことがあります。

● 保温中の点灯については、20ページをご覧ください。

真空サイン

真空サイン点灯中 (予約時・保温時) に、フックボタンに触れたり、ふたを開けると、真空サインが消灯します。




真空が解除され ても、予約・保温 は続きます。

- 予約中は、再び真空にはならず、ご飯が炊き上がります。
- 保温中は約30分後に自動で真空になります。

# で飯の炊きかた 炊飯前の点検

♪ 炊飯前には以下の点検を行ってください。 異物や水滴があるときは取り除いてください。 ※点検を行う理由は、3・5 ページを で覧ください。

# 内ぶた 異物を取る 弁の動作 フィルターの取り付け



上図の各部に異物があった場合は、竹串やようじなどで取り除く

# **●** クランプ受け部 異物を取る




異物の取り除きかた → 33 ページ

# 蒸気口取り付け



# 温度センサー、他各部(異物を取る)水滴をふく



温度センサーにこびりついた汚れがあるとき → 33 ページ

# ご飯の炊きかた 基本の手順

基 本 0

# お米を計る 付属の計量カップで

【良い例】


【悪い例】



すりきり 1 カップ=約 180ml (約 1 合)

● 料理用の計量カップ (200ml) や計量米 びつでは、誤差が出ることがあります。

お米を洗う水が澄むまで手早く



① たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、す ぐに水を捨てます。

- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄む まで繰り返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合 わせます。(その他の水位目盛…12ページ)

- お好みによって、水の量を増減してください。 (●目盛に対して 2mm 以内を目安に)
- 内釜をセットして、ふたを閉める



内釜外面の水分を ふき取って



● 「カチッ | と音が するまで押す

※必ずふたを閉めた後に炊飯キーを押してく ださい。(炊飯キーを押した後にふたを閉 めると確実に閉まらず、炊飯中にふたが開 きます)

# 炊飯コースを確認して 炊飯開始





炊飯キー

炊き上がりまでの時間を表示 (5分刻みで表示。詳しくは31ページ)

炊飯キーを押すと、ふたはロックします。 (7ページ)

炊飯キーを押すと〔炊飯ランプ〕と〔真空 サイン〕が点灯します。

(真空サイン)は真空が解除されると消灯し ます。

〔炊飯ランプ〕はむらしになると点滅します。 ※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がし ます。

# ブザーが鳴ったら、炊き上がり (保温ランプ)点灯 ▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

- お米を浸す必要はありません。(炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、庫内や内ぶたを人肌程度に冷まして から炊飯してください。(うまく炊けなかったり、炊飯開始時に真空にならないことがあります)

→ 炊飯コースについて

➡ 炊飯コースの設定のしかた

[ 12ページ ] 16ページ

→ 予約炊飯のしかた 18ページ

→ 保温について

20ページ

# おいしいご飯のポイント

# お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

付属の 計量カップ

# お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

# お米を割らないように、 やさしく洗米

かためが好み

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

日盛より少なめ

# お好みによって、水の量を増減

やわらかめが好み	目盛より多め
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

# 炊き上がったら、すぐにほぐす

で飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



# 保温時間は短く

「保温が長くなりそうなとき|「少量のご飯|「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存 をおすすめします。

(保温について詳しくは21ページ)

#### お米について

- 精米日付が新しく、2 週間~1 カ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

### 洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザル 上げ放置は避 けましょう。



お米にひびが 入ってご飯が べちゃつくよ!

# 炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル ウォーター



pH9以上 アルカリ イオン水

/ぱさつき

√かたいご飯の原因 / べちゃついたご飯の原因

# 水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

/ 水温が高いと、うまく炊 \ けない・においの原因



# 使用後はすぐにお手入れ

洗った後は清潔なふき んで水分をふき取って ください。

′汚れたままにして おくと、においの 原因

保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。 (においの原因)

内ぶた・蒸気口も 洗って清潔に保ち ましょう



# 炊飯コースについて



### 炊きたいものに合った「炊飯コース」「水位目盛」を選びます。

- 炊飯容量・炊きかたのポイントなどは、14・15ページでご確認ください。
- 炊飯コースの設定のしかたは 16ページをご覧ください。

	炊きたいもの 📛 炊き		北台日成	炊飯時間の目安		
	然さんいもの	★ 炊き方	水位目盛	1.0L タイプ	1.8L タイプ	
		かまど名人	白米/無洗米	60分*	60分*	
		ふつう	白米/無洗米	50分*	55 分*	
		そくうま	白米/無洗米	30分*	30 分*	
		早炊き	白米/無洗米	20分*	20 分*	
	ご飯	蒸気セーブ	白米/無洗米	60分*	60 分*	
		もちもち	白米/無洗米	60分*	65 分*	
白 米		やわらか	白米/無洗米	60分*	65 分*	
無洗米		しゃっきり	白米/無洗米	40分*	45 分*	
		おこげ	白米/無洗米	70分*	75 分*	
	炊込みご飯	炊込み	白米/無洗米	45分*	50 分*	
	おこわ	炊込み	おこわ	45分*	50 分*	
	すしめし	ふつう	白米すし/無洗米すし	50分*	55分*	
	おかゆ	おかゆ	全がゆ:おかゆ 全 五分がゆ:おかゆ 5 分	65 分*	70 分*	
玄米	ご飯	ふつう	玄米	65分	70分	
本 本	おかゆ	おかゆ	おかゆ 全	85分	90分	
発芽玄米(分づき米)	ご飯	ふつう	白米/無洗米	55分	60分	
雑穀米(胚芽米) ご飯 ふつう		白米/無洗米	55分	60分		

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。
- \*:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。(炊飯時間について詳しくは14ページをご覧ください)

# 雑穀類を混ぜるときの炊飯コース

(炊飯コース)	<i>O</i> お米	₩ 炊き方
白米に ───	雑 榖 米	ふつう
玄 米 に	玄 米	ふつう
発芽玄米に ────	発芽玄米	ふつう
おかゆに	白 米	おかゆ
玄米のおかゆに	玄 米	おかゆ



## 白米 無洗米

# ご飯の炊飯コース

# おいしさにこだわりたい



時間をかけて、お米のおいしさを引き出します

# ■ 急いでいるから、早く炊きたい



おかずを作る間に 炊き上がる

炊飯時間:約30分\*1

もっと

とにかく早く 炊きたいときに

炊飯時間:約20分\*2

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになること があります。(15ページ)
- 最大炊飯容量が少なくなります。(4 カップまで:1.0L タイプ、6 カップまで:1.8L タイプ)
- 炊飯時間は目安です。詳しくは 14ページをご覧ください。
- \*1: お米のコースは〈白米〉、1.0L タイプ 3 カップ炊飯時、1.8L タイプ 4 カップ炊飯時
- \*2: お米のコースは〈白米〉、1.0L タイプ 1 カップ炊飯時、1.8L タイプ 2 カップ炊飯時

# ■ 蒸気が気になるとき



蒸気の発生量を、抑えます

- 蒸気がまったく出ないわけではありません。蒸気の発生量や見えかたは、炊飯量や室温などの周囲 環境などによって異なります。
- 蒸気の発生量を抑えているため、炊き上がりがくぼんだり、ご飯が少しかためになったり、やや水っ ぽい炊き上がりになることがあります。お好みによって、水の量を調整してください。
- 炊飯容量は1~4カップ(1.0Lタイプ)、2~6カップ(1.8Lタイプ)です。

# ■お好みの食感で選ぶとき

やわらかめ

かため

もちもち 粘りがある もちもちご飯 やわらか やわらかく

(古米におすすめ)

ふつう ほんのり甘いご飯

かたさと粘りの バランスがよいご飯

しゃっきり しゃっきりと 歯ごたえのあるご飯

(新米におすすめ)

香ばしい おこげ風ご飯

おこげ

◆〈おこげ〉コースのおこげは、底のご飯がうっすらときつね色になります。 おこげの色は米質・洗米・水加減で多少変わります。

12

# いろいろなご飯の炊きかた

#### 「炊飯容量」をご確認ください。

- 炊飯コース・水位目盛は、12ページでご確認ください。
- ●炊飯コースの設定のしかたは、16ページをご覧ください。

炊きたいもの		<b>炊飯容量</b> 〔 〕は具を入れ	<b>(カップ)</b> lるときの最大量	<b>炊飯時間の目安</b> 100V、室温・水温 23℃、標準の水加減		
		1.0L タイプ	1.8L タイプ	1.0L タイプ	1.8L タイプ	
かまど名人		0.5 ~ 5.5	1~10	50~60分*	50~65分*	
	ふつう	0.570 5.5	170 10	40~55分*	40~60分*	
	そくうま	0.5 ~ <b>4</b> *	1~6*	25~35分*	25~35分*	
	早炊き	0.5704		20~25分*	20~30分*	
	蒸気セーブ	1*~4*	2*∼6*	55~65分*	55~65分*	
	もちもち			55~65分*	55~70分*	
白 米	やわらか	0.5 ~ 5.5	1~10	55~65分*	55~70分*	
無洗米	しゃっきり			35~45分*	35~50分*	
	おこげ			65~75分*	65~80分*	
	炊込みご飯	1*~4*	2*∼6*	40 - 45 4*	40~50分*	
	おこわ	2~4	3~6	40~45分*	40~50分	
	すしめし	1 ~ 5.5	2~10	40~55分*	40~60分*	
	全がゆ	0.5~1.5(1) 1~3(2)		55~65分*	60~65分*	
	五分がゆ	0.5 ~ 1 (0.5)	0.5 ~ 1.5 (1)	60~70分*	60~70分*	
玄米	ご飯	1~4 (3)	1~8 (6)	65~70分	65~75分	
	おかゆ	0.5 ~ 1.5 (1)	1~3 (2)	80~85分	80~90分	
発芽玄米	く・分づき米	1*~4* (3)	<b>2*~8*</b> (6)	50~60分	55~65分	
雑穀米ご飯・胚芽米		1 1 4 (3)		50~60分	55~65分	

- ★:水位目盛の最小量·最大量とは異なります。
- \*:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。
- 炊飯時間の表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などによって 10 分程度変わります。

#### 玄米と白米を混ぜて炊くときは、量が多い方の炊飯コース・水位目盛でお試しください。

- 玄米が多いとき/半分ずつのとき…〈玄米・ふつう〉コース・「玄米」の水位目盛
- 白米が多いとき…玄米は2時間程度、浸水させる。〈白米・やわらか〉コース・「白米」の水位目盛
- ※〈玄米·ふつう〉コースの場合は白米がやわらかめに、〈白米·やわらか〉コースの場合は玄米がかためになります。
  - 一度お試しいただいて、お好みで水の量を調整してください。

### 具や調味料を入れるとき ➡ 24 ページ

「すしめし」の作りかた → 26ページ

### 無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1 ~ 2 回すすいでください。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、炊飯コース(お米)を〈無洗米〉に合わせて炊飯してください。

### **そくうま・早炊き** 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくむらしてください。
- 次のようなものを〈そくうま〉〈早炊き〉コースで炊かない。炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

# **炊込みご飯・おこわ** → 「五目ご飯」 「グリーンピースご飯」 「黒豆ご飯」 「赤飯」 (24·25 ページ) (「赤飯 | を蒸して作る場合…30 ページ)

- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(24ページ)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米 2 カップに対してうるち米 1 カップの割合で 炊いてください。

# **玄米ご飯** →「玄米の炊込みご飯」 (26ページ)

必ず〈玄米・ふつう〉コースで炊いてください。

(他の炊飯コースで炊くと、ふきこぼ) れ・やけどの原因

●〈玄米・ふつう〉コースは白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

# 発芽玄米ご飯

● 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップの 割合をおすすめします。発芽玄米だけでも 炊けます。

### 雑穀米ご飯(麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を1割くらいでお試しください)
- 水の量は炊くお米によって「白米」または「無洗米」 の水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- 蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間 浸して、雑穀類が沈んでから炊飯してください。 (蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

炊飯量は少なめにします。

3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

### おかゆ・玄米のおかゆ

- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- ご飯からおかゆはできません。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

# 炊飯コースの設定のしかた



炊きたいものに合った「炊飯コース」で炊いてください。(12ページ)

- 水位目盛は12ページでご確認ください。
- 炊飯容量・炊きかたのポイントなどは、14・15ページでご確認ください。

# お米を選ぶ

のお米 ⇒炊き方 設定 ② で選ぶ

- ① を押す

① ♪ピッピッ

世炊き方 に(

0 3 米

(1) ≯ピッ 0お米に( 選ぶコースを点滅させる (のお米) 白米 二無洗米二 玄米 発芽玄米 雑穀米

⇒炊き方 かまど名人 ぶつう そくうま 早炊き 炊込み 蒸気セブ もちもち やわらか しゃっきり おこげ おかゆ

(〈白米〉になると♪ピロロ)

● お米のコースによって、表示される炊き方のコー スは異なります。

炊き方を選ぶ



● 炊き方 かまど名人 ふつう そくうま 早炊き マジンみ 蒸気セブ もちもち やわらか しゃっきり おこげ おかゆ

(⟨ふつう⟩ になると♪ピロロ)

選ぶコースを点滅させる

※もう一度**お米/炊き方**キーを押すと、選んだコー スが点灯して、炊飯コースの確認ができます。 (この操作は省略できます)

を押すと、炊飯開始



〈白米〉〈無洗米〉の **〈かまど名人〉〈ふつう〉〈そ** くうま〉〈蒸気セーブ〉〈もちもち〉〈やわらか〉 〈しゃっきり〉〈おこげ〉コースは記憶されるので、 同じコースで炊く場合は設定し直す必要はあり ません。

#### お好みのご飯に炊けないときは

**やわらかいとき** → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。

かたいとき

→ 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。 炊飯前にお米を水に浸してから炊いてください。

♪ 水加減は、水位目盛に対して 2mm を目安に増減してください。

### お願い


- ♠ 「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。 (ふきこぼれ・異物の詰まりによるやけど・破損の原因)
- 保温については 20・21 ページをご覧ください。
- 白米·無洗米·玄米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

### 便利な使いかた



# メモリーについて

「わが家ごはんメモリー」は、どの炊飯 コースでも記憶できるので、炊飯コー スを設定する手間が省けます。



- 毎日炊くコースが〈玄米〉コースなど、通常 記憶されないコースの場合。
- 平日は〈そくうま〉コースで炊いて、休日は 〈かまど名人〉コースで炊くなど、ときどき 炊くコースがある場合。



を押して、炊飯コースを選んで炊く

わが家ごはんメモリーに記憶され ている炊飯コースを変える場合


を押す

⇔に記憶されている 炊飯コースが表示 のお米 白米 ⇒炊き方 かまど名人 点灯

わが家ごはんメモリーは2通りの炊飯コースを 記憶することができます。**わが家ごはん**キーを押 すたびに ♀ → ♀ → 「なし」を繰り返します。



で炊飯コースを変える (左ページの操作 1 · 2 参照)



を押すと、炊飯開始

次回からは、



<sup>わが家</sup> を押して、炊くだけ

わが家ごはんメモリーに記憶され ている炊飯コースで炊く場合



を押す





を押すと、炊飯開始

19

# 予約炊飯のしかた

予約すると真空ポンプなどの 音がします(31ページ)

設定した時刻に炊き上がります。

3 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用・夕食用・昼食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

# 現在時刻が合っているか確認する

● 現在時刻がずれていると、予 約時刻に炊き上がりません。

# 洗米、水位合わせをし、内釜を本体に入れて、 ふたを閉める

●内釜を入れないと、予約でき ません。

## コースを確認する

「白米|「無洗米|「玄米|「おかゆ|「玄米のおかゆ」の予約が できます。

● 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。  $(12 \sim 17 ページ)$  ● 玄米・おかゆ・玄米のおか ゆは必ず炊飯コースを合わ せてください。

> /他の炊飯コースで炊くと、\ (ふきこぼれ・やけどの原因

を押す



予約キーを押すたびに (予約 1) (予約2) (予約3) の表 示が変わる。



時計は 24 時間表示

朝7時 … 7:00

夜7時 …19:00





【朝 7:30 に炊き上がる例】

点灯

■ 10分単位で設定できます。

● 戻る・進むキーは、押したま までいると早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同 じ予約時刻のときは、省略で きます。



を押す 予約完了





※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。炊飯 開始まで、3時間ごとに真空ポンプが作動する音がし ます。

予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません)

● 炊飯が始まると、炊飯ランプ が点灯。(炊き上がるまで点 灯のまま)

● 炊飯が始まると、炊き上がり までの時間を表示。 (詳しくは31ページ)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



を押す

〈おかゆ〉〈玄米〉〈玄米のおかゆ〉の予約を設定 し直すときは、再度炊飯コースも選び直してくだ さい。

「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	玄米のおかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	0	0	×	×	×

- 14 時間以上の予約はしない(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- \*\* 1  $\sim$  2 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

## 〔予約1〕(予約2)(予約3)の使い分け

●3 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00 昼食用に…〔予約3〕12:00



## を押すたびに表示が変わる

〔予約 1〕→〔予約 2〕→〔予約 3〕 19:00 12:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

#### 予約中に 現在時刻を見たいとき



押している間のみ、現在時刻を表示。



同時に

### 炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間に繰り上げ)

### 予約中の真空ポンプの音を 消したい ➡ 23ページ

# お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みによって水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。
- 炊飯キーを押して予約炊飯をセットしたときと、炊飯開始まで 3 時間に 1 回、真空ポンプが作動して 真空サインが点灯します。真空サインは真空が解除されると消灯します。真空サインの点灯時間は、炊 飯コース・水温・予約時間などによって異なります。
- ※真空サインが点灯しているときに、フックボタンに触れたり、ふたを開けたりすると、真空サインが消 灯します。(8ページ)

# 時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

電源プラグを差し込み、



🌓 を"1 秒以上"押す

表示が点滅。



・ で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになり、 10分単位で変わります。

切 を押すと完了 表示の点滅が止まる。

炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせできません。 時刻合わせのときの操作音は次のようになります。

0時 …… ♪ピロロ

12時…… ♪ピロロ、ピロロ

10 分ごとに・・・・・ ♪ピー(早送り時は鳴りません)

1 時間ごとに ・・・・・ ♪ピピッ

# 保温について

保温中は真空ポンプなどの音 がします(詳しくは31ページ)

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



- おいしく保温するために、使用条件によって保温温 度を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。 (保温ランプが消灯し、現在時刻表示になります)
- ●内釜を取り出すと、自動的に切になります。

# 真空保温



保温中に空気を抜いて密閉することによって、保温ご飯の おいしさを保ちます。

炊き上がってから数時間後\* に真空サインが点灯し、 真空になります。




★:1~3時間程度で、ご飯の量やほぐし具合によって異なります。 ご飯の量が多く、ほぐさなかったなどの場合には、5時間程度 かかることがあります。

ご飯の量が少なく、ほぐしたなどの場合には、0 時間の表示中 に点灯することがあります。

- 真空状態を保つため、一定時間ごとに真空ポンプが作動し、真空 ポンプの動作音がします。
- 41時間以降は真空になりません。

#### 次の場合は真空サインが点灯しません

- 炊き上がってから約1~3時間\*。
- 保温中にふたを開閉した後、30 分間。
- 保温時間、41 時間以降。



※次のような場合、保温ご飯は黄変しやすくなります。 炊くときの水が少なかった。洗米が不十分。少量の保温。ふた開閉回数が多い。

## ■炊き上がってからふたを開けずに約30分たつと

内釜内の余分な水蒸気を排出するために真空ポンプが少しの間作動し、すぐに真空状態を解除します。

#### ふたを開けるとき

- 真空サイン点灯中は、フックボタンを2回押すとふたが開きます。(詳しくは7ページ)
- 真空サイン消灯中は、1回押すだけで開きます。

保温中、真空ポンプの音が 気になる → 22ページ

#### ■ 保温時間を守ってください

「×」のコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米·無洗米	玄米·発芽玄米·雑穀米	おかゆ	炊込み
O (40 時間まで)	O(12 時間まで)	×	×


- 内釜の中にしゃもじを入れない(においの原因)
- 冷えたご飯を保温しない(においの原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)

※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合 は、34・35ページを確認したうえ、23ページに従っ て保温設定の変更をしてください。

# 保温中に表示が 点滅したら

時間

# ▶ 保温をやめる



41 時間以降点滅(真空にはなりません)

#### 保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご 飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。 また、ときどきご飯を混ぜてください。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をお すすめします。

#### 保温中に現在時刻を見たいとき

保温中に を押す



押している間のみ、現在時刻を表示。

### 切状態から保温にしたいとき



保温を押すと、保温開始



●〔保温ランプ〕 点灯。

### 保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める 「保温」を押して、再加熱を開始(9分間)

**→ ブザーが鳴ったら終了**(保温に戻る)

● 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了 までの残時間を表示。

# 《再加熱を途中でやめるとき》

保温キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱を繰り返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱 (においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

# 設定変更のしかた

# 保温中、真空ポンプの音が気になる場合



以下に従って設定変更すると、保温中の真空ポンプの動作を変更できます。

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 調理 を 2 秒以上押す

1 - 1

工場出荷時の設定

2 を押して、設定を変える



真空ポンプの動作間隔が 長くなります



真空ポンプが動きません

※戻るキーを押すと、設定が順番に戻ります。

3 切を押すと完了

時計表示に戻ります。

#### 保温中の真空ポンプ動作

} - }	   工場出荷時の設定 
1-5	工場出荷時の設定よりも、真空ポンプの動作間隔が長くなります。 ● 保温は 32 時間までにしてください。(玄米・発芽玄米・雑穀米の保温は 9 時間まで)
	保温中、真空ポンプが動きません。

(保温中、真空になりません)保温は 24 時間までにしてください。(白米・無洗米以外は保温はしないでください)



真空

表示あり

○ お米 白米⇒ 燃防 ふつう





保温中 (真空) 表示なし

(真空サインも点灯しません)

# 予約中の、真空ポンプの音を消したい

以下に従って設定変更すると、予約中に真空ポンプが動きません。(真空になりません)

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 調理 を 2 秒以上押す



2 調理 を 1 回押して「2-0」にする



工場出荷時の設定

3 (□ 対 対 を押して、設定を変える




予約中に真空ポンプが 動きません

**※ 戻る**キーを押すと、出荷時の設定に戻り ます。

4 切を押すと完了

時計表示に戻ります。





# 2-2 の場合



真空 表示なし

予約中

(真空サインも点灯しません)

# 保温設定の変更

保温中、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は34・35ページを確認したうえ、以下に従って保温設定を変更してください。

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 調理を2秒以上押す



フ (調理) を2回押して「3−○」にする



3 (\*\*\*) を押して、設定を変える



※ 戻るキーを押すと、出荷時の設定に戻ります。

4 切を押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って、保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください(39ページ)

# お料理メニュー

- お米の計量は付属のカップで。(1カップ=約180ml/約1合)
- ●大さじ1 = 15ml、小さじ1 = 5mlです。

# 五目ご飯

### 材料(4人分)

1 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。
- **4** 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



**炊込みご飯** 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

# 具や調味料を入れるとき、炊込みで飯のポイント

- 最大炊飯量を守る。(14ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。おこわ・玄米は2時間程度。 (調味料を入れると、お米が水を吸いにくくなります)
- **浸水後、お米をザルに上げて水気を切る**。ザル上げ後、放置しない。 (デンプン質が沈殿していると、こげやすくなります)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切り、お米に混ぜない。リング状にのせる。…米 1 カップ当たり 70g まで。(乾燥豆は 30g まで)
- ※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

雑穀米・玄米・発芽玄米・おかゆ:それぞれの炊飯コース

○ 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 保温・予約炊飯はしない。 (変色・内釜腐食・腐敗) の原因
- 市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のも の(トマトジュースなど) で炊いた場合、うまく炊 けないことがあります。

# グリーンピースご飯

# 材料 (4人分)

「グリーンピース(正味) ………… 150g 塩……… 大さじ 1/2 A [酒 ……… 大さじ 1 塩 ……… 小さじ 1

米…………… 3 カップ

- **1** 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。
- **2** グリーンピースは洗って水気を切り、塩をまぶしておく。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3まで水を入れてよ く混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に2をリング状にのせ、 ふたを閉める。

#### 炊込みご飯

4 カップまで (1.0L タイプ) 6 カップまで (1.8L タイプ)



- **5** 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

# 黒豆ご飯

### 材料(4人分)

米·················· 3 カップ 黒豆··············60g

- 1 黒豆はさっと洗い、フライパンで5~10分こがさないようにいっておく。
- **2** 米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米」の水位目盛3まで水を 入れる。
- **3** 米の上にいった黒豆をリング状にのせ、ふたを閉める。

#### 炊込みご飯

4カップまで (1.0Lタイプ) 6カップまで (1.8Lタイプ)

- **4** 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

# 赤飯

### 材料(4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)

.....50g

※もち米だけではやわらかすぎるので、もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で炊いてください。 もち米だけではうまくできません。

- **1** 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新し い水を入れ、弱火でかために煮 て、ささげと煮汁に分けて冷ま す。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。冷ましたささげの 煮汁を加え、「おこわ」の水位目 盛3まで水を入れてよく混ぜ合 わせる。
- **4** 米の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。

# | 炊きおこわ | 4 カップまで(1.0L タイプ) | 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** 炊飯コースを **〈白米〉 〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

24

# 玄米の炊込みご飯

### 材料(4人分)

玄シ	₭⋯⋯⋯ 3 カップ
<i>ħ/</i>	いこん50g
	ぼう30g
	でたけのこ50g
	「酒 大さじ 1
Δ	塩 小さじ <sup>2</sup> /3 しょうゆ … 大さじ 1
,,	しょうゆ … 大さじ 1
	みりん 大さじ 1

1 玄米はさっと洗い、ゴミやもみがらを取り除き、**たっぷりの水**に2時間浸す。

- 2 れんこんは皮をむいていちょう 切り、ごぼうはささがきにし、 共に水につけてあくを抜く。
- 3 ゆでたけのこはうす切りにする。
- 4 浸した玄米をザルに上げ、内釜に玄米を入れる。A を加え、「玄米」の水位目盛3まで水を入れてよく混ぜ合わせる。
- **5** 米の上に2と3をリング状にのせ、ふたを閉める。

玄米の炊込みご飯 3 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **6** 炊飯コースを**〈玄米〉〈ふつう〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **7** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

# すしめし

### 材料(4人分)

米………3カップ 合わせ酢(混ぜておく) 「酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2<sup>1</sup>/2 塩 …… 小さじ1<sup>1</sup>/2 1 米は水が澄むまで手早く洗い、「白米すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。

- **2** 炊飯コースを**〈白米〉〈ふつう〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **3** 酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊き上がったご飯をすしおけに移す。
- 4 合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

### すしめし\_

5.5カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8L タイプ)

# Cooking Memo

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によくしみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- 水の代わりに冷ました昆布だしで炊くと、うまみが増します。

# 調理のしかた

# ⚠警告

28~30ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になります。

また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

## お知らせ

- 予約はできません。
- 28~30ページの調理時間は目安です。材料 や室温などによってでき上がりは変わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものを お使いください。(内条の傷防止)

## 基本的な操作のしかた

#### 各メニューの詳しい作りかた ➡ 28 ~ 30 ページ

喿

作


調理

# で調理コースを選ぶ



- ■調理キーを押すたびに選択が 変わる。
- 一定の温度を保つ調理コースです 〈パン発酵〉……約35℃ 〈パン・ケーキ〉…約115℃ 〈温泉卵〉……約70℃ 〈豆腐〉………約75℃ 〈蒸し〉……約100℃

(ga) (進む) で調理時間を設定する



- 60 分まで 1 分単位で設定できます。
- ●進む・戻るキーは、押したままでいると早送りになり、10 分単位で変わります。

次 飯 スタート

# 炊飯 を押し

を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間が減り始めます。(1分刻みで表示)

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯。
- 実際に調理にかかる時間は、調理温度になるまでの時間の分、 設定時間より長くなります。

でき上がら

# ブザーが鳴ったら、でき上がり 自動で切

- 内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出してください。
- 食品を入れたままにしないでください。

においがつきやすくなりますので、お手入れしてください。においが気になるときは…煮沸クリーニング(33ページ)

# 蒸しものをするときの準備

- ①「白米」の水位目盛2まで水を入れる。② 付屋の蒸し 会を置く
- ② 付属の蒸し台を置く。
- 蒸すものを蒸し台に置いて、ふたが閉まることを確認する。
- 内釜に入れたものが内ぶた中央部の 蒸気出口をふさがないようにする。

# シンプル丸パン

**最大量** 強力粉 200g まで (1.0L/1.8L タイプ)

# 材料

Α	「強力粉
	牛乳······ 130ml
	バター(食塩不使用)20g

■ Aをふるってボウルに入れる。

**2** 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)

3 1に2を加えて菜箸でさっくり混ぜ合わせてひとかたまりにし、台の上に出してつやのある生地になるまで手で十分にこねる。(約10分)



4 生地を丸め、とじ目を下にして油少々(分量外)を薄く塗った内釜に入れ、ふたを閉める。 ※丸めた生地をつぶし



て少し平たくすると発酵しやすくなります。

5 《一次発酵》 調理キーで〈パン発酵〉 に合わせ、◀(戻る)・ ▶(進む)キーで45分 ~50分に設定して、



(発酵状態の確認)

炊飯キーを押す。

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2 倍にふくらみ、生地の中央に指をさして、穴が 戻らなければ一次発酵完了。

穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加する。



**7 《ガス抜き》** 生地を上から軽く押さ えて空気を抜く。



8《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかりとじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると発酵しやすくなります。

●《二次発酵》

**調理**キーで**〈パン発酵〉**に合わせ、**◆**(戻る)・ ▶(進む)キーで **30 分~ 40 分**に設定して、**炊** 飯キーを押す。

10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。

**1 1** 《焼成》

調理キーで〈パン・ケーキ〉に合わせ、◀(戻る)・(進む)キーで 35分~40分に設定して、炊飯キーを押す。

**12** ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り出しやすくなります。

※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏返し、さらに10分焼いてください。

※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面がつぶれにくくなります。

# ドーム スポンジケーキ

**最大量** 薄力粉 120g まで (1.0L/1.8L タイプ)

### 材料

薄力粉·······120g
ベーキングパウダー小さじ 1/2
卵·····-4 個
グラニュー糖······100g
バニラエッセンス少々
溶かしバター 30g
牛乳······ 30ml
あんずジャム(裏ごしする)
······ 大さじ4 (80g)
アイシング
▲ 「粉砂糖 ······ 50g
A N砂糖 ··············· 小さじ 1 1/2



**1** 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。

2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい(約



温度が入肌くらい(約 40°)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っ ぽくもったりした状態 になるまで泡立てて、 バニラエッセンスを2 ~3滴加える。



4 3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3 回に分けて振り入れる。 気泡をつぶさないよう に、木べらで切るよう に粉っぽさがなくなるまで混ぜる。



へ散らすように全体に振 り入れ、気泡をつぶさな いように手早く混ぜる。

溶かしバターと牛乳を4



6 内釜に5を流し入れ、1~2回たたいて大きな 気泡を抜き、内釜を本体に入れてふたを閉める。

**7 調理**キーで **〈パン・ケーキ〉**に合わせ、**◆** (戻る)・ **▶** (進む) キーで **40 分**に設定して、**炊飯**キーを 押す。

8 ブザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上が り。

生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。

**9** 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をか ぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をと る。

10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めて からアイシングを上からたらして表面を乾かす。

# Cooking Memo

- ■こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古いとふくらみが悪くなります。
- 《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発酵過剰です。次回は発酵時間を短めにしてください。
- ●焼き上がった後、パンを取り出さないと上面のべたつきの原因になります。
- ▶面からの加熱がないため、白くてしっとりしたパンになります。

# Cooking Memo

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- ●でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを飾ってアレンジできます。

- お湯に入れたままにするとかたく なります。
- すぐに殻を割らないときは水につ けて冷ますことをおすすめします。

# やわらか寄せ豆腐

## 材料

無調整豆乳 (大豆固形分8%以上)

..... 500ml にがり……分量はにがりの 説明書に従って ください

内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃ もじなどでムラがないように全体 をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

内釜に卵を入れ、卵がかぶる程

度の水を入れ、ふたを閉める。

調理キーで〈温泉卵〉に合わせ、

**◀**(戻る)・▶(進む) キーで **20** 

分に設定して、**炊飯**キーを押す。

ブザーが鳴ったらすぐに卵を取

り出し、ていねいに殻を割って

器に入れる。

- 調理キーで〈豆腐〉に合わせ、 **◀**(戻る)・▶(進む) キーで **50** 分~55分に設定して、炊飯キー を押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合 を確認し、固まったら豆腐を別 の容器に移す。

固まっていないときは、調理時 間を追加する。

#### 最大量

豆乳 500ml まで (1.0L/1.8L タイプ)

# Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらい のやわらかさになります。冷蔵庫 で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなり ません(。)
- 豆乳とにがりの種類によって、固 まり具合は異なります。設定時間 を調整してください。

# 赤飯(蒸しおこわ)


### 材料

もち米……… 3カップ ささげ(またはあずき) .....50g 打ち水······ 120ml

(米 1カップあたり 40ml)

- ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新 しい水を入れ、弱火でかため に煮て、ささげと煮汁に分け て冷ます。
- 米は水が澄むまで手早く洗い、 ささげの煮汁を加えた水に2 時間浸した後、ザルに上げて 水気を切る。浸した水はとっ ておき、打ち水として使う。

内釜に「白米」の水位目盛2 まで蒸し水を入れ、付属の蒸 し台を置いて蒸し布を敷く。



- 蒸し布の上に、2の米と1の ささげを混ぜて平らになるよ うに入れ、所々にくぼみをつ け、ふたを閉める。
  - ※蒸し布はふたにはさまない。
  - ◇蒸し布で内ぶた中央部の蒸 気出口をふさがない
- 調理キーで〈蒸し〉に合わせ、 **◀**(戻る)・**▶**(進む) キーで **30** 分に設定して、炊飯キーを押す。

3カップまで(1.0Lタイプ) 5 カップまで (1.8L タイプ)

- ブザーが鳴ったら、全体に打 ち水 (半量) をふり入れて混 ぜて、ふたを閉める。
- 調理キーで〈蒸し〉に合わせ、 **◀**(戻る)・▶(進む) キーで 10 分に設定して、**炊飯**キーを押
- ブザーが鳴ったら、もう一度 打ち水をして蒸す。 (もう一度 6・7 を繰り返す)
- ブザーが鳴ったら、別の容器 に移して軽く混ぜる。
  - ※でき上がりがかたい場合は、 打ち水をして混ぜて10分 程度蒸すを繰り返してくだ さい。

#### 炊き上がりまでの時間を

50

5分刻み で表示

→ むらしになると

1分刻み で表示

表示時間を調整するために、一度に 進んだり止まったりすることがあり ます。

表示時間は目安としてご覧ください。

# 使用中の音について (使用中は音がします)

「カチャ」音 …… 圧力を調整するための音です。

「ジー」音 ……… IH の通電音です。(保温中も、ときどき「ジー」音がします) 「ブーン」音 …… 内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。(炊飯中)

「シュー」音 ……蒸気口から蒸気が出る音です。

### 「真空」に関する音

炊飯開始時、予約開始時、予約中、保温中の「カチャ」「ブーン」「プシュー」音は、真空ポン プなど、真空動作にともなう音です。(予約中は3時間に1回、真空ポンプの音がします)

- 真空サイン点灯中にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャ」音がします。
- 真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブーや「グチュグチューな どの音がしますが、異常ではありません。



#### 真空ポンプ動作の設定変更ができます。

- 保温中の、真空ポンプの音が気になるとき → 22 ページ
- 予約中の、真空ポンプの音が気になるとき → 23 ページ

# よくある質問

#### ブザー音を小さく(大きく) できますか? ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできません。 ブザー音を消せますか? 炊飯時におかゆを作るための 内釜に傷が付いたり、ご飯がうまく炊けない原因になりますので、別の 容器を入れてもいいですか? 容器は入れないでください。 フィルターを紛失したり、 フィルターを新しく購入してください。 お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談くださ 破損したときは?

※圧力調整部の異物の詰まり を防止しますので、フィル ターは必ず取り付けてご使 用ください。

い。(39ページ)

◯フィルターを取り付けなくても炊飯はできますが、フィルターが届 くまでは異物が詰まりやすい炊込みご飯・雑穀米を炊いたり、早炊 き・そくうまコースで炊かないでください。

# お手入れ



お願い、汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。

# ⚠警告

内ぶたの各部、クランプ受け部・クランプ部の異物 は取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによるやけどの原因

# ⚠注意

お手入れは、電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

やけどの原因

#### 次のものは使わない(変形・腐食・変色・ひび・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし、メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの

※蒸気口のキャップはアルミ製の ため、食器洗い乾燥機用洗剤で 変色することがあります。

# 取りはずして洗うもの (はずしかた…8ページ)

# スポンジと 台所用中性洗剤で 洗う


- すぐに洗う。(においの原因)
- 洗った後は、清潔なふきんでからぶきして乾燥させる。

## ■ 内ぶた・フィルター 使うたびに

●ぬるま湯に浸してから洗うと、汚れが 落ちやすくなります。

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないと サビの原因になります。

### 下図の各部に付いている異物は、竹串やようじで取り除く





# ■ 蒸気口 使うたびに

## 蒸気口の中を洗う



● 蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。また、ふきこ ぼれたり、ふたを開けたときに水がたれることがあります。

- 内釜・しゃもじ・蒸し台 使うたびに
- しゃもじ立て・計量カップ 汚れたら


# **煮沸クリーニング(1週間に1回程度)**においが気になる場合にもお使いください

- **内釜に水を入れ、ふたを閉める**(水位目盛「白米」の 1 まで)
- 炊飯コースを〈白米〉〈ふつう〉に合わせ、炊飯キーを押す 保温になるまで約60分かかります。(表示時間よりも長くかかります)
- ₹ 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・ 蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる

まってふたが開かなくなることがあります。

- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- ●においによっては、完全に 落ちないこともあります。

## 本体の『異物』『水滴』『汚れ』



# うまくできない/こんなときは

修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電 ご相談センターにお問い合わせください。(39 ページ)

こ	んなとき	<b>原因/お調べいただくこと</b> (参照ページ)
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる おいしくない	<ul> <li>水を少なくしたり、〈しゃっきり〉コースで炊いてください。</li> <li>炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。</li> <li>新米は水を少なめにして炊いてください。</li> <li>炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。</li> <li>お米を強くといだり、ザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。</li> <li>お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?</li> </ul>
	かたい ぱさつく おいしくない	<ul><li>●水を多めにしたり、〈やわらか〉コースで炊いてください。</li><li>● あらかじめお米を浸してから炊いてください。</li><li>● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?</li></ul>
	<b>こげる</b> ※うすいきつね色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。  ● 洗米が不十分なとき。  ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。  ● 無洗米を炊いたとき。 1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。  ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。
	うまく炊けない おいしくない	<ul> <li>●庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。</li> <li>●〈そくうま〉〈早炊き〉〈蒸気セーブ〉は少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(13・15ページ)</li> <li>●内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2カ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(9ページ)</li> <li>●内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか?</li> <li>●炊飯中に停電がありませんでしたか?</li> </ul>
	炊込みご飯が うまく炊けない	<ul><li>■ 具をお米に混ぜていませんか?</li><li>その他、「具や調味料を入れるとき」(24ページ)をご覧ください。</li></ul>
保温のご飯が	におう ※においがした場合は、 必ず煮沸クリーニング をして、お手入れして からお使いください。 (33 ページ)	特に内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、清潔なふきんで水分をよくふき取ってください。また、蒸気通路の水分も毎回ふき取ってください。(32・33ページ)  ・洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(19ページ)  ・保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか?保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電によって電源が切れた  上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(23ページ)
	乾燥する 変色する	<ul><li>●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?</li><li>●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?</li><li>●蒸気口は確実に付いていますか?</li><li>●長時間の保温や再加熱を繰り返していませんか?</li></ul>
	ぬるい	●召し上がる前に「再加熱」をしてください。(21 ページ)

ح	んなとき	<b>原因/お調べいただくこと</b> (参照ページ)
保温	べちゃつく	<ul><li>● 水を少なめにして炊いてから、保温してください。</li><li>● 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。</li></ul>
のだ		<ul><li>ご飯粒が内釜側面に残らないように寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。</li></ul>
のご飯が		● 上記の内容を確認したうえ、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合は、保温設
ימ		定の変更をしてください。(23 ページ)
忡	蒸気がもれる	● 内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか? (9 ページ)
炊飯	※炊き上がってから確認	● 内ぶた・クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか?(32・33 ページ)
	してください。	●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?
保温		● 内ぶたは確実に付いていますか?(8 ページ)
/	蒸気口の吹出口付近に 水滴が付く	<ul><li>■蒸気が冷えて水滴が付くことがあります。異常ではありません。</li></ul>
	ふきこぼれる	<ul><li>炊飯中に蒸気口から勢いよく蒸気や水滴が出るのは、圧力を抜くためで故</li></ul>
	とびちる	障ではありません。
		●お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか?
		● おかゆや玄米の炊飯コースを間違えていませんか? (12 ページ)
		● 温度センサー(2カ所)に異物が付いていませんか?
		<ul><li>■ 蒸気口の中は汚れていませんか?</li><li>■ 蒸気口・内ぶた・フィルターが付いていましたか?</li></ul>
		<ul><li>● 内ぶたに異物が詰まっていませんか? (32 ページ)</li></ul>
		● 炊飯中に停電が起こると、ふきこぼれることがあります。
	内釜に薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥し
	いまにはいまり、とこの	たもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	● 内釜自体が発熱する IH 特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。
	十大時かくはも	全体をほぐしてください。(特に〈蒸気セーブ〉は、くぼみやすくなります)
		● フィルターを付けないと、中央部がくぼむことがあります。
	内ぶたや内釜に水滴が	<ul><li>● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではあ</li></ul>
	付いている	りません。
	ふたを開けると、	<ul><li>● ふたを開けるタイミングや室温などによって、つゆが枠などに落ちること</li></ul>
	パッキンなどから	がありますので、ふき取ってください。
	つゆが落ちる	● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか?
	内釜側面や内ぶたに	●フィルターを付けないと、真空を解除するときに米粒が飛び散ることがあ
	ご飯粒が付く	ります。
고	すぐ炊飯を始めた	● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。
予約	予約時刻に炊けない	●午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。
	予約できない	● 現在時刻が違っていませんか?
		● リチウム電池が消耗していませんか?(37 ページ)
		● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れ
		る場合があります。
		●予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか?
	=>,	● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか? ● 佐田中に中舎を取り出すよ。 虚源が知れます
表	ランプが消えた	● 使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ■ 誤って切せ、を押したり、馬時間の停電があると電源が切れます。
表示・	途中で止まった	<ul><li>● 誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。</li><li>● 炊飯・予約中の真空サインの点灯については8ページをご覧ください。</li></ul>
+		<ul><li>▼炊飯・予約中の真空サインの点灯については8パーシをご覧ください。</li><li>保温中の真空サインの点灯については20ページをご覧ください。</li></ul>
i		■真空サインが点灯しているときに、フックボタンに触れたり、ふたを開け
		**
		これでものだが :   真空が解除されても予約 : 保温は続いています。(8 ページ)
	キー操作ができない	<ul><li>●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?</li></ul>
		●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (38 ページ)
		· ·

34 (つづく) **35** 

37

# うまくできない/こんなときは (つづき)

こ	んなとき	<b>▶ 原因/お調べいただくこと</b> (参照ページ)
ふたの問	開くのに時間がかかる	●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。
開閉	閉まりにくい 閉まらない	<ul> <li>内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。 ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。</li> <li>内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。</li> <li>内ぶたの下部にある差し込み部は、確実に差し込まれていますか?(2カ所)(8ページ)</li> <li>クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか?(33ページ)</li> <li>内ぶたに異物が詰まっていませんか?(32ページ)</li> <li>ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10ページ)</li> </ul>
	炊飯中にふたが開く	<ul><li>ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。</li><li>クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (33 ページ)</li><li>ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10 ページ)</li></ul>
	フックボタンを押して もふたが開かない	<ul> <li>炊飯中はフックボタンを押しても開きません。 (途中でふたを開けるとき…7ページ)</li> <li>真空保温中に真空サインが点灯しているときは、真空を解除するためにフックボタンを2回押さないとふたが開きません。(7ページ)</li> <li>フックボタンが重くてふたが開かないときは、内釜内に圧力がかかっている場合があり、ふたを開けると危険です。安全のため、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分) ふたが開いたら、内ぶた・クランプ受け部・クランプ部の異物を取り除いてください。(32・33ページ)</li> </ul>
表示	残時間表示が 実際の炊飯時間と違う	<ul><li>●始めは5分刻みで表示し、むらしになると1分刻みで表示します。</li><li>●表示時間を調整するために、一度に進んだり、止まったりすることがあります。</li></ul>
	表示部の 圧力 表示が 点滅している	● 圧力表示が点滅している間は、ふたを開けないでください。 内釜内に圧力がかかっており、ふたを開けると危険です。圧力炊飯中に切 キーを押したり、電源プラグを抜くなどして停電状態になると「圧力」表 示が点滅します。
	真空サインが点灯しない (真空にならない) 真空サインが消灯した (真空が解除された)	● 保温中の点灯については 20 ページをご覧ください。
	保温中、真空ポンプが 動いたのに真空サイン が点灯しない	<ul><li> ●炊き上がってからふたを開けずに約30分経過すると、内釜内の余分な水蒸気を排出するために真空ポンプが少しの間だけ作動し、すぐに真空状態を解除します。</li></ul>
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(21 ページ)
	COO、FOOの表示が出た 表示が消えた O:OO で点滅する	<ul><li>● 38 ページ「エラー表示」をご覧ください。</li><li>● 本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。(37 ページ)</li></ul>
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。

こ	んなとき	<b>原因/お調べいただくこと</b> (参照ページ)
調理	うまくできない	<ul> <li>●材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。</li> <li>●次の場合はうまくできないことがあります。         ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(35ページ)、         温度センサー(2カ所)に異物が付いている、内釜が変形している、         でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった。(37ページ)</li> </ul>
	予約できない	●調理コースは予約できません。
7	使用中に音がする	●31 ページ「使用中の音について」をご覧ください。
の他	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともになくなります。 → 気になるときは、換気をしたり、煮沸クリーニングをしてください。 (33 ページ)
	ふたと本体にすきまが ある	● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 また、炊飯中は圧力によってすきまが少し広がりますが異常ではありません。
	内釜外面の塗装が傷付 いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、炊飯や保温をするうえで問題なくお使いいただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中にブレーカーが 落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことが あります。単独のコンセントをお使いください。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・フィルター・内ぶたが破損したり、紛失したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

## ■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 ※途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

- 圧力炊飯中に停電などによって電源が切れると、蒸気口から勢いよく蒸気が出ることがありますのでご注意ください。

## ■リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすためなどに使われます。(電源プラグを差し込んでいると電源で時計が動くため、リチウム電池が長持ちします)

## 《リチウム電池が消耗したら》

電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻や炊飯コースの記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと0:00の点滅が止まり、通常通りに使えます。 (予約炊飯のときは、時計を合わせ直してからお使いください)

⇒ 電池交換をする場合は、お客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

# エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、以下に 従って処置を行ってください。

C 10	<ul><li>●本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。</li><li>●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。</li></ul>
[ ] ]	<ul><li>■温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。</li><li>●水の量が多くありませんか? (水を少なくしてください)</li></ul>
[ 14	<ul><li>電源が 200V 用コンセントではありませんか?</li><li>→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。</li></ul>

### 再開するとき **奶置後、** 電源プラグを差し込み

を押す

(エラー表示解除)

庫内・内釜・内ぶたを 人肌程度まで冷まして から再開してください。

# F() 1~ F 14

基板や温度センサーなどの故障の表示です。

→お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10VGD	RC-18VGD	
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 5	50-60Hz 共用	
消費電力	(炊飯)	1100W	1300W	
消費電力	(保温)	平均 14.9W	平均 22.5W	
	幅	26.9cm	29.9cm	
外形寸法	奥行	33.0cm	36.4cm	
	高さ	22.9cm	26.7cm	
本体質量		6.0kg	7.4kg	
コードの長さ		1.0m	1.0m	

形名	RC-10VGD	RC-18VGD		
方式	真空日	E力 IH		
最大炊飯容量	1.OL	1.8L		
区分名	В	D		
蒸発水量	44.7g	76.5g		
年間消費電力量	92.8kWh/年	150.2kWh/年		
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	193Wh	264Wh		
1 時間当たりの 保温時消費電力量	14.9Wh	22.5Wh		
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.64Wh	1.64Wh		
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.75Wh	0.75Wh		

- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度 などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米・ふつうコース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の 保温設定での電力量です。
- (室温·水温 23℃, 1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

圧力炊飯するため、PSC マークと SG マークを取得しています。



#### PSC マーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法」の家庭用の圧力 なべ及び圧力がまの安全基準に 適合していることを示します。



SG マーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力なべ及 び圧力がまの認定基準」に適合したことを示 し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害 防止とその救済の補償をする表示です。

# 保証とアフターサービス

# 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

# お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

# 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

## 保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は5年間です。

# 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

# 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

# 修理を依頼されるときは

持込修理

● 34 ~ 38 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは............

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

# ■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代修理に使用した部品代金です。

ſ	/== <b>1</b> .1	お買い上げ日		年	月	日
ı	便利	お買い上げ店名				
١	<i>/</i> L	の良い工り心石	電話	(	)	

### 長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響 によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコン 除いてください。
- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- ■本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- セントにたまって 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- いるほこりは取り 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
  - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、

使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

## 持込修理

# 東芝真空圧力 IH 保温釜保証書

形	形名 RC-10VGD, RC-18VGD					
<b>★</b> お	お 名 前			様		
客様	で 住 所					
	電市外話	市内	番号	呼		
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工5年	★お買い上げ日 年	月	日から		
★ご販売店	住所·店名	電話				

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
  - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
  - ・内釜の中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3.修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日	修 理 内 容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

# 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部